

Netzwerk

Telekom "Digitalisierungsbox Standard"

Gerät ist baugleich Bintec-Elmeg be.IP.

Default: 192.168.2.1 (admin/admin)

"Pass Through": Neue Bridge über Ethernetport (en1-4) und DSL-Port bilden.

ADSL: ethoa35-5 (Ethernet over ATM)

VDSL: efm35-60 (Ethernet First Mile)

Port LAN 1-4 (en1-0): Konfigurationsports auf Default IP

Port LAN-5 (en1-4): an internen Router. Der übernimmt die Einwahl.

Schnittstellen

#	Schnittstellenbeschreibung	Modus / Bridge-Gruppe		
1	en1-0	br0 (192.168.27.98) ▼		
2	en1-4	br1 (192.168.0.254) ▼		
3	efm35-60	Routing-Modus ▼		
4	ethoa35-5	br1 (192.168.0.254) ▼		
5	vss7-10	br0 (192.168.27.98) ▼		

Konfigurationsschnittstelle: en1-0 ▼

Hinzufügen **OK** **Abbrechen**

Firmware und Handbuch: <https://www.telekom.de/hilfe/geraete-zubehoer/router/weitere-router/digitalisierungsbox/digitalisierungsbox-standard?samChecked=true>

Anleitung: <https://www.telekom.de/hilfe/downloads/konfigurationsanleitung-digitalisierungsbox-standard-vdsl.pdf>

Eindeutige ID: #1186

Verfasser: Uwe Kernchen

Letzte Änderung: 2017-05-03 19:35